

Poniższa tabela zawiera informacje umożliwiające Państwu dobranie, spośród oferowanej przez nas szerokiej gamy końcówek do pipet, końcówki najwłaściwszej dla stosowanej pipety, rodzaju badania oraz wielkości objętości dozowanej.



## TABELA WSPÓŁPRACY KOŃCÓWEK Z PIPETAMI MLPetitePlus™ i MLPetteS™

OZNACZENIE KOŃCÓWKI używane w instrukcjach do pipet	PIPETA [symbol katalogowy]		MLPetitePlus™																						
	KOŃCÓWKA [symbol katalogowy]	MLPetiteS™	85P-0005-1	85P-0010-1	85P-0020-0	85P-0025-0	85P-0050-0	85P-0100-0	85P-0200-0	85P-0250-0	85P-0500-0	85P-1000-0	85P-2000-0	85P-5000-0	86P-0010-1	86P-0022-0	86P-0050-0	86P-0101-0	86P-0202-0	86P-1001-0	86P-5000-0	88P-0805-0	88P-0830-0	88P-1205-0	88P-1230-0
		85S-0005-1	85S-0010-1	85S-0020-0	85S-0025-0	85S-0050-0	85S-0100-0	85S-0200-0	85S-0250-0	85S-0500-0	85S-1000-0	85S-2000-0	85S-5000-0	86S-0010-1	86S-0022-0	86S-0050-0	86S-0101-0	86S-0202-0	86S-1001-0	86S-5000-0	88S-0805-0	88S-0830-0	88S-1205-0	88S-1230-0	
A	80-0010-0	X	X												X										
	80-0010-8	X	X												X										
B	80-0010-1	X	X												X										
	80-0011-8	X	X												X										
C	80-0104-0			X	X	X	X	X								X	X	X	X						
	80-0104-8			X	X	X	X	X								X	X	X	X						
D	80-0100-0			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
	80-0100-1			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
	80-0100-1E			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
	80-0100-8			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
	80-0100-9			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
E	80-0200-0			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
	80-0200-1			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
	80-0200-1E			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
	80-0200-5			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
	80-0200-6			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
	80-0200-8			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
	80-0200-9			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
F	80-0250-0			X	X	X	X	X								X	X	X	X						
G	80-0300-0			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X	X	X	X
	80-0300-5			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X	X	X	X
H	80-1000-0									X	X	X									X				
	80-1000-1									X	X	X									X				
	80-1000-1E									X	X	X									X				
	80-1000-8									X	X	X									X				
	80-1000-9									X	X	X									X				
I	80-1001-1E								X	X	X									X					
J	80-5000-0												X	X								X			
M	81-0010-0FMS	X	X												X										
N	81-0011-0FMS	X	X												X										
O	81-0020-0FMS			X	X											X									
P	81-0050-0FMS			X	X	X										X	X					X		X	
R	81-0100-0FMS			X	X	X	X									X	X	X				X		X	
S	81-0200-0FMS			X	X	X	X	X								X	X	X	X			X		X	
T	81-1000-0FMS									X	X	X									X				

X

- na przecięciu wiersza i kolumny oznacza właściwą współpracę końcówki, której symbol katalogowy podany jest na początku wiersza z pipetą o symbolu katalogowym podanym na górze kolumny